

MONTAGEANLEITUNG

Aufsatz Hurrican HC 15-20-24-30



1 EINSATZ

Alle abluft- und abgasführenden Systeme und Schornsteine mit einer maximalen Abgastemperatur von 600°C - fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Schornsteinfeger, Kaminbauer, Dachdecker, Lüftungsbauer.

2 MONTAGE

Die Montage sollte durch einen Fachmann erfolgen. Ziehen Sie Ihren Schornsteinfeger, Schornsteinbauer oder Dachdecker zu Rate!

3 BETRIEB

Bitte beachten Sie unbedingt die Betriebsanleitung Ihres Heizgerätes. Insbesondere bei Kaminöfen können bei unsachgemäßem Betrieb schnell Abgastemperaturen von über 400°C auftreten, auch wenn die vom Hersteller angegebene Temperatur darunter liegt! Achten Sie nach der Anheizphase unbedingt darauf, dass Sie bei Betrieb mit Scheitholz die Primärluft möglichst weit schließen, am besten komplett! Hierdurch wird eine saubere Verbrennung mit niedriger Abgastemperatur gewährleistet! Verwenden Sie ausschließlich Zugelassene Brennstoffe! Das Brennholz darf eine Holzfeuchte von ca. 20 % nicht überschreiten! Bei stürmischem, insbesondere böigem Wind, kann es kurzzeitig zu sturmüblicher Geräuschbildung kommen.



ACHTUNG!

Lamellen nicht beschädigen!
Lamellen sind scharfkantig!
Nicht auf die Lamellen legen!
Transportbügel nach der Montage unbedingt entfernen!
Bringen Sie keinesfalls Schmierstoffe in die Lagerung ein, diese wird hierdurch zerstört!

Die windgetriebenen Ventilatoren Hurrican HT sind Präzisionsgeräte. Lamellen dürfen nicht verbogen werden. Die Montage darf nur vom Fachmann ausgeführt werden, das abluft- bzw. abgasführende Rohr muss sicher und fest montiert sein und auch Orkanböen standhalten.

MONTAGEANLEITUNG

4 WARTUNG

Bei Bedarf, aber mindestens einmal pro Jahr, Lamellen und Achse begutachten und gegebenenfalls reinigen. Bei stärkerem anlagenbedingtem Schmutzanfall ist eine häufigere Reinigung angezeigt. Diese Wartung kann durch Ihren Schornsteinfegermeister übernommen werden. Die Reinigungsintervalle und den damit verbundenen Mehraufwand sollten Sie mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister vereinbaren.

5 GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre ab Verkaufsdatum bei sach- und fachgerechter Montage und Betrieb unter normalen Umweltbedingungen und bestimmungsgemäßer Anwendung, regelmäßiger Wartung und ausschließlich der Verwendung zugelassener Brennstoffe.

Bei Stillstand oder Geräuschentwicklung des Rotors durch Verschmutzung, Überhitzung (Abgastemperatur über 600°C), die Verwendung nicht zugelassener Brennstoffe, Einbringung von Schmiermitteln, mechanische Veränderungen oder Beschädigungen und eventuelle Folgeschäden wird keine Gewährleistung sowie Haftung übernommen.

Alle Rechte liegen bei der Füsta Kaminbau GmbH,
Wassertrüdingen Technische Änderungen vorbehalten



Daimlerstr. 7 · 89233 Neu-Ulm / Burlafingen
Tel.: +49 (0) 731 / 715795 0
Fax: +49 (0) 731 / 715795 18
fuesta@fuesta.de www.fuesta.de